

安全にお使いいただくために

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の注意事項をよくお読みください。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によって、怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない。
 スタンドの上にスピーカーを載せたまま移動しない。
 スタンドに乗ったり、ぶら下がったりしない。
 落ちたり、倒れたりして、けがや破損の原因となることがあります。



禁止

指定のスピーカー以外のものはスタンドに載せない。
 バランスをくずして落ちたり、倒れたりして、けがや破損の原因となることがあります。
 また、スピーカーケーブルの重みでスタンドが転倒しないよう、十分注意してください。



強制

スピーカーが落下しないように、必ず付属のねじで固定してください。
 ねじがゆるんでいないか定期的に点検してください。

株式会社ティアック エソテリック カンパニー

〒180-8550 東京都武蔵野市中町3-7-3

<http://www.teac.co.jp/av>

この製品のお取り扱い等に関するお問い合わせは (受付時間：土・日・祝日・弊社休業日を除く9:30~12:00/13:00~17:00)

AVお客様相談室



0570-000-701 (ナビダイヤル)

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

電話：0422-52-5091 / FAX：0422-52-5194

〒180-8550 東京都武蔵野市中町3-7-3

故障・修理や保守についてのお問い合わせは (受付時間：土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:40)

ティアック修理センター



0570-000-501 (ナビダイヤル)

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

電話：042-556-2280 / FAX：042-556-2281


〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-2-7

- ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけます。携帯電話・PHS・自動車電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号にお掛けください。
- 新電電各社をお使いの場合はナビダイヤルをご利用いただけません。その場合はご契約されている新電電各社へお問い合わせいただくか、通常の電話番号にお掛けください。
- 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

スピーカーの取り付け

スピーカースタンドとスピーカー本体底面のねじ穴を合わせ、付属のねじを締め込んで取り付けます。

- ねじを強く締めすぎないでください。ねじ穴を破損する恐れがあります。
- スピーカー底面とスタンドの間には何も挟まないでください。




注意

本機の支柱には鳴き止め材が充填されています。絶対に分解しないでください。

脚について

本機の底面には、ピンポイント脚が取り付けられています。脚はぐらついた状態になっていますが、設置するとピンポイント支持になり、振動を効果的に分散させます。



注意

本機は、ピンポイント脚の三点支持です。スピーカーが倒れたりしないように十分ご注意ください。

お手入れ

- 表面が汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。ひどい汚れは、強く絞った柔らかい布で水拭きしてください。一般の床用ワックスや化学ぞうきん、またはベンジンやシンナー系の液体などでは、絶対に拭かないでください。エンクロージャー表面の変色やひび割れなどの原因になることがあります。

仕様

- 対象機種..... MG-10
- 外形寸法(W×H×D)..... 260×621×310mm
- 質量..... 12.8kg/台
- 付属品(1台につき)
 - ご愛用者カード×1
 - 取扱説明書×1
 - スピーカー取付ねじ×2
 - ワッシャー×2
 - スプリングワッシャー×2