



XD SERIES CONTROL software Windows10 インストールガイド

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。


その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本ガイドは、Avantgarde XD-Series Control 取扱説明書の、Windows10 環境でのインストール手順を補足します。


ウェブブラウザで下記のアドレスを表示してください。
http://www.esoteric.jp/products/avantgarde/control_software/index.html

アバンギャルド コントロールソフトウェアダウンロードの中からお使いのオペレーティングシステムに対応したものを選択してください。


インストーラーを起動します。




「Software License Agreement」の内容を確認して、「I accept the terms in the License Agreement」にチェックを入れて「Next」ボタンをクリックします。




「Next」ボタンをクリックします。



「Install」ボタンをクリックします。



「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択します。




インストールが完了する直前に、セキュリティウィンドウが表示されます。「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択してください。このオプションを選択した後、インストールが完了し、「Avantgarde XD-Series Control」ボタンがデスクトップに表示されます。


「OK」 ボタンをクリックします。




画面下側の「The Microsoft VisualC++ Runtime Libraries …」と書かれているチェックボックスにチェックを入れて、「Finish」 ボタンをクリックします。




Microsoft VisualC++ のインストールが始まります。「Next」 ボタンをクリックします。



「MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS」の内容を確認して、「I have read and accept the license terms.」のチェックボックスにチェックを入れてください。「Next」 ボタンをクリックします。



「Finish」 ボタンをクリックします。



注意

Avantgarde XD-Series とパソコンを USB で接続して設定を行うには、USB ドライバーをインストールする必要があります。詳しくは、当社のウェブサイトのカスタマーサポート > ダウンロードセクションから「XD SERIES USB driver Windows10 インストールガイド」(PDF) をダウンロードしてご覧ください。

http://www.esoteric.jp/products/avantgarde/control_software/index.html