


About the transportation locking screws


For the purpose of improving the sound quality, G-05 is structured so that the crystal oscillator (OCXO) unit attachment has some play. For this reason, before shipment from the factory, transportation locking screws have been attached through the bottom of the unit to protect the crystal oscillator (OCXO) unit from vibration during transportation.



Before installing the unit


Before installing the unit, remove the three transportation locking screws.

- Save the transportation locking screws in a safe place because you will need to reattach them before transporting the unit in the future.



Before transporting the unit


Before transporting the unit, reattach the three transportation locking screws removed when the unit was installed.



À propos des vis de verrouillage de transport

Afin d'améliorer la qualité du son, le G-05 est structuré de manière à donner du jeu à l'oscillateur à quartz thermostaté (OCXO).


Pour cette raison, avant expédition depuis l'usine, des vis de verrouillage de transport ont été fixées au travers du plancher de l'unité afin de protéger l'oscillateur à quartz thermostaté (OCXO) des vibrations durant le transport.



Avant d'installer l'unité


Avant d'installer l'unité, retirez les trois vis de verrouillage de transport.

- Conservez-les en lieu sûr car vous devrez les remettre avant de transporter l'unité dans le futur.



Avant de transporter l'unité


Avant de transporter l'unité, refixez les trois vis de verrouillage de transport que vous avez retirées pour installer l'unité.



Acerca de los tornillos de bloqueo para el transporte

Con el fin de mejorar la calidad del sonido, el G-05 está estructurado de modo que el montaje del oscilador de cristal (OCXO) tiene algo de holgura.


Por este motivo, antes de salir de fábrica, se han colocado tornillos de bloqueo para el transporte a través de la parte inferior de la unidad para proteger el conjunto del oscilador de cristal (OCXO) de vibraciones durante el transporte.



Antes de instalar la unidad

Antes de instalar la unidad, quite los tornillos de bloqueo para el transporte.

- Guarde los tornillos de bloqueo para el transporte en un lugar seguro porque necesitará volver a colocarlos antes de transportar la unidad en el futuro.



Antes de transportar la unidad

Antes de transportar la unidad, vuelva a colocar los tres tornillos de bloqueo para el transporte que quitó cuando instaló la unidad.

